



Réglage du casque pour une bonne utilisation des masques ARI

Nature et définition du risque

Le casque F1 assure la **protection de la tête** avec la cagoule de feu. Il fait **partie intégrante** de l'équipement de protection individuelle. Sa **dotation** est individuelle pour chaque sapeur-pompier. Il est donc **impératif** pour que la protection soit efficacement assurée d'**effectuer des réglages fins et personnalisés** pour chaque porteur.

- Le **bavot** fait **partie intégrante** du casque, il doit être impérativement présent et en bon état.
- Les casques doivent porter un **numéro de référence** en partie arrière, dans la calotte.
- On ne doit pas porter le casque par la jugulaire (fragilisation des fixations).
- On ne doit pas apposer **d'autocollants ou autres éléments de personnalisation** sur et dans la calotte.
- Il doit être nettoyé **uniquement avec une éponge** à l'eau et au savon.
- Il doit être **rincé et séché** soigneusement (l'humidité dégrade l'écran facial et la calotte).



Ajustement du casque

A) **Tour de tête** : Ajuster la taille du bandeau

B) **Hauteur de port** : Le réglage se fait par l'ajustement de la profondeur de la résille, pour cela, faire coulisser les deux pattes auto-agrippantes

C) **KITFIX** (zone de mise en place des brides du masque ARI) :

- retirer la goupille (*étape 1*)
- retirer la partie supérieure du KITFIX (*étape 2*)
- affiner le réglage selon trois positions en fonction de la longueur des brides (*étape3*)
- remettre la goupille jusqu'à entendre un « clic »



Etape 1



Etape 2



Etape 3

D) **Jugulaire**

La crémaillère de réglage de la jugulaire dispose de quatre positions. Pour changer de position, appuyer sur la partie carrée située dans la crémaillère (*étape 1*), et la faire coulisser (*étape 2*) dans le logement attenant (*étape3*) (vers le haut on rallonge la jugulaire). En changeant cette position on permet la mise en place de la mentonnière sur le troisième point du masque ARI.



Etape 1



Etape 2



Etape 3

**RETEX :**

Un agent du SDMIS en juillet 2017, lors d'un feu, en brisant une cloison de verre, a reçu des éclats de verre dans les yeux malgré la protection oculaire.

Il est donc vital de régler correctement votre casque afin d'assurer une bonne protection.



La protection oculaire doit être au plus près des pommettes afin de garantir une protection optimale

**Critère d'un bon réglage :**

La tête penchée vers l'avant, la jugulaire non attachée, le casque ne doit pas tomber et l'écran facial ne doit pas toucher le nez.

Mise en place du masque ARI à brides

- A) Mettre sa cagoule de feu
- B) Mettre le casque en laissant la jugulaire détendue
- C) Passer la sangle d'attente du masque autour du cou
- D) Saisir le masque par les deux brides F1
- E) Accrocher les deux brides dans les logements latéraux du casque
- F) Remettre et serrer normalement la jugulaire du casque, en positionnant la mentonnière sur la partie saillante du demi-jonc inférieur (situé sous le groin)



Point destiné à la mentonnière du casque

Mentonnière du casque en place

**Référence :**

Note d'information opérationnelle n°2010-024 : Déploiement des masques à griffes

Note de service opérationnelle du 11 mai 2009 : Conditions de port et de réglages du casque F1